

Inhaltsverzeichnis

1. Inbetriebnahme des Pagers.....	4
2. Übersicht.....	5
3. Bereitschaftsmodus.....	5
4. Meldungsübersicht.....	6
4.1 Neue Meldung lesen.....	6
4.2 Alle Meldungen lesen.....	6
4.2.1 Displaybeleuchtung.....	6
4.2.2 Displayanzeige verlängern.....	7
4.3 Symbol: Automatische Ablage.....	7
4.4 Symbol: Persönliche Ablage.....	8
5. Statussymbole.....	10
6. Menü.....	10
6.1 Programmieroption: Einfachbedienung.....	11
6.2 Menüsymbol: Displaytext: «Zurück?».....	11
6.3 Menüsymbol: Displaytext: «Meldung ablegen?».....	11
6.4 Menüsymbol: Displaytext: «Meldung löschen?».....	12
6.5 Menüsymbol: Displaytext: «Meldung schützen?».....	12
6.6 Menüsymbol: Displaytext: «Uhr einstellen?».....	12
6.7 Menüsymbol: Displaytext: «Wecker einstellen».....	13
6.8 Menüsymbol: Displaytext: «Stumm?».....	14
6.9 Menüsymbol: Displaytext: «Laut?».....	14
6.10 Menüsymbol: Displaytext: «Untermenü?».....	14
6.11 Menüsymbol: Displaytext: «Ausschalten?».....	14
6.12 Einschalten.....	14
7. Untermenü.....	15
7.1 Lautstärke.....	16
7.2 Tonwahl.....	17
7.3 Schlafmodus.....	18
7.4 Stundensystem.....	19
7.5 Snoozer.....	19
7.6 Akustische Empfangswarnung.....	20
7.7 Akustische Ruferinnerung.....	20
7.8 Meldungsfont.....	21
7.9 Sprache.....	21
7.10 Batterie.....	22
8. Schnittstelle/Peripherie.....	22
8.1 Zusatzgeräte.....	22