

<p>Uhrzeit Wecker Meldungen löschen Silent/Vibrator Normalbeep anwählbar nicht anwählbar Uhrzeit Wecker Batterielarm/AUS Feldstärkealarm Neue Meldung</p> <p>EIN/ Betriebszustand wählen EING/AUS Aktivieren Meldungen lesen/ löschen EIN/ Spracherbelegung/ Uhrzeit einstellen Meldungen im Speicher aufrufen</p> <p>Schnittstelle Akkufach</p> <p>1. Hauptadresse 2. 3. 4.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Signalformat POCSAG, CCIR Nr. 1 Übertragungsge- 512 und 1200 Bit/Sek.schwindigkeit</p> <p>Anzeige Display 80 Zeichen; Zeichen sätze für 15</p> <p>Sprachen Datenspeicher max. 8000 Zeichen Rufanzeige Akustik/Option Vibra tor</p> <p>Stromversorgung 1,5 V Alkalin- Batterie Typ AA (UM-3)</p> <p>Paging-Adressen 16; zuteilbar zu Nur Ton, Numerik, Alpha- numerik, Grafik- Service</p> <p>Betriebsdauer ca. 800 Stunden Temperaturbereich -10 °C...+ 60 °C Gewicht 130 g inkl. Batterie Abmessungen 90 x 55 x 20 mm</p> <p>Techn. Änderungen vorbehalten</p>	<p>Symbolfunktion</p> <p>Beeper wahlweise laut/leise (Option Vibrator)</p> <p>Alarm "Low Batterie"; Gerät AUS schalten</p> <p>Feldstärkewarnung; Empfänger ist ausserhalb des Sendebereiches</p> <p>Neue Meldung Option Anruferinnerung akustisch; in max. 10-Minuten-Zyklus; löscht erst nach Lesen aller neuen Meldungen.</p> <p>Uhr/Wecker</p> <p>Meldungen löschen</p>	<p>Inbetriebnahme</p> <p>Batterie einlegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Durch das Einlegen einer handelsüblichen 1,5 V-Trockenbatterie ist Ihr Ruf-Empfänger startklar. Durch Drücken einer der 3 Tasten für ca. 5 Sekunden wird Ihr Empfänger aktiviert. <p>Nach ca. 5 Sekunden erfolgt ein kurzer Funktionstest (Ton, Vibrator), alle Symbole werden kurz angezeigt. Die aktuelle Uhrzeit des Empfängers und der Betriebszustand werden für ca. 16 Sekunden angezeigt.</p>
--	---	---	---

Auf dem Display erscheint die Ausgangsstellung.

Hinweise

Schutz gegen Fehlbedienung: Tasten bei Startfunktion des Gerätes für 5 Sekunden gedrückt halten. Bei versehentlichem Berühren der Tasten werden keine Funktionen ausgeführt. Wenn Sie keine Eingaben am Gerät vornehmen, setzt sich der Empfänger nach einer Zeit von ca. 16 Sek. in die Ausgangsstellung. Die Bedienung kann frei oder im 1 Sek.-Takt bestimmt werden. Nach Ende der Eingaben oder bei einer Fehlbedienung ertönt ein "Piep".

Wählen des Betriebszustandes

Zum Ändern des Betriebszustandes obere Taste 5 Sekunden drücken - angewähltes Symbol blinkt. Durch wiederholtes Drücken der Taste blinkt das nächste Symbol.

Aktivieren des gewünschten Symbols mit der mittleren Taste - alle nicht aktivierten Symbole erlöschen.

Wird das gewählte Symbol nicht aktiviert, so erscheint nach max. 16 Sekunden der zuletzt aktuelle Betriebszustand.

Uhr- und Weckerfunktion

Uhr- und Weckzeit in Stunden/Minuten. Die Anrufzeit einer Meldung wird im Display angezeigt. Einstellen der Uhr-, Weckzeit:

- Gewünschtes Symbol (Uhr oder Wecker) mit oberer Taste anwählen. Die zu stellende Stundenanzeige erscheint, diese mit der mittleren Taste aktivieren.
- Die obere Taste bewirkt das Aufwärtszählen, die untere das Abwärtszählen der Zeit. Mit der mittleren Taste die eingestellte Stunde speichern. Es erscheinen die Minuten. Entsprechendes Vorgehen beim Einstellen der Minuten. Wecker-Signalsation alarmiert alle 24 Stunden. Uhr und Wecker bleiben bei ausgeschalteten! Gerät aktiv!

