

Bedienungsanleitung

HURRICANE DUO

1. Einleitung



Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Swiss-phone-Empfänger. Mit dem Kauf des neuen HURRICANE DUO haben Sie sich für ein Gerät der Spitzenklasse entschieden. Der HURRICANE DUO besticht durch die optimale Kombination attraktiven Designs, einfachster Bedienung und höchster Qualität. Er ist mit einem grafischen Display und Sprachsynthese-Technik ausgerüstet. Meldungen werden im Klartext angezeigt und

auch vorgelesen.

Diese Bedienungsanleitung liefert Ihnen wichtige Hinweise, wie Sie Ihr Gerät optimal nutzen. Halten Sie die Anleitung stets griffbereit. Für den HURRICANE DUO gibt es verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Es kann deshalb sein, dass in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funktionen auf Ihrem Gerät fehlen. Wir wünschen Ihnen mit dem HURRICANE DUO erfolgreiche Einsätze.

2. Erste Schritte

Einsetzen

Halten Sie eine der beiden Tasten, welche sich an der rechten und linken oberen Seite befinden, so lange gedrückt, bis das Startbild oder der Starttext im Display erscheint. Nach dem Aufstarten befindet sich der Empfänger im Bereitschaftsmodus.

Ausschalten

Drücken Sie die SEL-Taste (linke obere Ecke) wiederholt, bis Sie den Menüpunkt «Ausschalten» erreichen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste (rechte obere Ecke). Die Auswahl «Ausschalten: Nein/Ja» erscheint. Wählen Sie nun mit der SEL-Taste «Ja» und bestätigen Sie mit OK.

3. Tasten und Navigation

Der HURRICANE DUO verfügt über zwei Tasten: Die SEL-Taste in der linken oberen Ecke des Geräts und die OK-Taste in der rechten oberen Ecke. Mit der SEL-Taste kann durch das Menü navigiert und Werte verändert werden. Mit der OK-Taste wird die getroffene Auswahl oder der soeben geänderte Wert bestätigt.

Im Fall einer unbeabsichtigten Einstellung, welche noch nicht bestätigt wurde, genügt es, kurz zu warten. Der



Empfänger kehrt anschliessend in den Bereitschaftsmodus zurück, ohne die Änderungen zu übernehmen. Jeder Tastendruck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung. Die rote LED blinkt, solange sich ungelesene Nachrichten im Speicher befinden.

4. Display

Das Display ist im Bereitschaftsmodus in drei Bereiche gegliedert: Die oberste Zeile, die Statuszeile, zeigt mittels Symbolen die aktive Alarmierungsart (hier «Laut») sowie den Batteriezustand an. Die Statuszeile zeigt auch das Vorhandensein ungelesener Meldungen und allfällige Feldstärkealarme an. In der mittleren Zeile wird der Profilname angezeigt. Wird das Gerät geladen, so wird der Profilname durch das Ladeprofil ergänzt. Auf der untersten Zeile schliesslich wird die Uhrzeit angezeigt. Folgende Symbole können in der Statuszeile angezeigt werden:



Alarmierungsart		Alarmierung Sprache
		Alarmierung laut
		Alarmierung leise
		Alarmierung diskret
		Alarmierung stumm
Meldungen		Ungelesene Meldung(en) im Meldungseingang (Ordner)
Wecker		Wecker aktiv
Feldstärkealarm		kein Empfang von Alarmmeldungen
Akkuzustand		Akku voll, 3/4, 1/2, 1/4
		Blinken Akku laden

5. Ungelesene Meldungen lesen

Ist die Alarmierungsart «Sprechen» aktiv, so werden eingehende Meldungen direkt nach dem Alarm vorgelesen. Die letzte Meldung kann jederzeit durch Drücken der OK-Taste wieder angezeigt beziehungsweise abgespielt werden. Ist eine der Alarmierungsarten «Laut», «Leise» oder «Diskret» aktiv, so wird die Meldung erst vorgelesen, nachdem die OK-Taste gedrückt wurde. Ist das Vorlesen einer Nachricht nicht erwünscht, kann direkt nach dem Drücken der OK-Taste mit der SEL-Taste durch die Meldungen gebäffert werden. Die Meldung wird nie vorgelesen, solange die Alarmierungsart «Stumm» aktiv ist. Die Kopfzeile der Meldung beinhaltet die Meldungszeit sowie den RIC-Namen oder den RIC-Index (hier 1A). Der nach unten folgende Pfeil kündigt weiteren Text an. Das Ende der Meldung wird mit einem horizontalen Balken markiert.

6. Hauptmenü

Beim ersten Knopfdruck der SEL-Taste wechselt das Gerät vom Bereitschaftsmodus ins Hauptmenü. Drücken Sie die SEL-Taste erneut, um zwischen den Menüpunkten zu navigieren. Mit der OK-Taste öffnen Sie den ausgewählten Menüpunkt. Der aktive Menüpunkt wird invertiert dargestellt. Der Titel des Menüpunktes wird über dem Hauptmenü angezeigt.



Hauptmenü:

- **Meldungen** Meldungen verwalten oder lesen
- **Profile** Auswahl eines der vorprogrammierten Profile
- **Alarmtyp** Auswahl zwischen «Sprechen», «Laut», «Diskret», «Leise» und «Stumm» (nur Vibration)
- **Lautstärke** Lautstärke der Sprachausgabe
- **Einstellungen** Dieses Menü beinhaltet (je nach Konfiguration) unter anderem folgende Untermenüs: Melodien, Ruf-erinnerung, Feldstärkealarm, Datum/ Uhrzeit, Status, Hintergrundbeleuchtung, Tastentöne
- **Ausschalten** Gerät ausschalten

Das Menü ist mit der Programmiersoftware frei konfigurierbar. Details zur Programmierung der verschiedenen Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Programmiersoftware.

7. Meldungen lesen und verwalten

Vom Bereitschaftsmodus ins Meldungenmenü gelangen Sie, indem Sie die SEL-Taste drücken und den Menüpunkt «Meldungen» auswählen. Drücken Sie OK, um das Menü «Meldungen» zu öffnen. In diesem Menü können bis zu drei verschiedene Meldungsordner vorhanden sein:

- Meldungseingang
- Ordner A
- Ordner B

Die Benennung dieser Meldungsordner ist konfigurierbar. Alle Meldungen werden automatisch in einen Meldungsordner abgelegt. Adressen können mit der Programmiersoftware je einem Ordner zugewiesen werden. Nachdem ein Ordner ausgewählt wurde, können Sie mit der SEL-Taste durch die Meldungen blättern. Um eine Meldung abzuhehren, zu löschen oder zu schützen, wählen Sie die gewünschte Meldung an und drücken die OK-Taste. Daraufhin erscheinen die Menüs «Sprechen», «Löschen» und «Schützen». Sie können nun Ihren gewünschten Vorgang ausführen. Weiter kann auch das Menü «Sperrn» vorhanden sein. Gesperrte Meldungen können nur gelesen werden, nachdem der PIN-Code zum Entsperrn eingegeben wurde.