

Anleitung SOS-Beacon

1 Einleitung



Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Swissphone-Website unter: www.swissphone.com

1.1 Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet werden.
- Bewahren Sie den SOS-Beacon ausser Reichweite von Kindern auf.
- Die Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Der Batteriewechsel soll nicht unter statischer Aufladung erfolgen (ESD geschützte Umgebung).
- Die Batterieüberwachung erfolgt über das SOS-Portal.
- Vor der Inbetriebnahme ist der Batterieschutzstreifen abzuziehen.

1.2 Technische Daten

Bluetooth Low Energy Technology

Sendeleistung: -21 dBm, +5 dBm (einstellbar in 13 Schritten), default -5dBm

Frequenz: 2,4 GHz

Batterietyp: CR2477 - 3V

1.3 Hersteller

Swissphone Wireless AG

Fälmisstrasse 21

CH-8833 Samstagern

1.4 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den Bestimmungen der europäischen Funkrichtlinie RED 2014/53/EU (Radio Equipment Directive). Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie unter info@swissphone.com anfordern.

1.5 Entsorgung

Der Betreiber ist verpflichtet, die lokalen Gesetze bezüglich Geräte- und Batterieentsorgung einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Ausserbetriebnahme des Gerätes wie auch für den Batteriewechsel.

2 Installation und Wartung

2.1 Montage

Lösen Sie den SOS-Beacon vom Sockel durch eine 1/8-Drehung im Gegenuhrzeigersinn. Schrauben Sie den Sockel mittels 1-2 Schrauben fest, es stehen im Sockel 4 vorbereitete Löcher zur Verfügung.

Stecken Sie anschliessend den SOS-Beacon auf den Sockel und fixieren Sie diesem durch eine 1/8-Drehung im Uhrzeigersinn.

