

# Bedienungsanleitung s.QUAD Voice

## 1. Einleitung



Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Swissphone-Empfänger. Mit dem Kauf des neuen s.QUAD haben Sie sich für ein Gerät der Spitzenklasse entschieden. Der s.QUAD besticht durch die optimale Kombination von benutzerfreundlichem Design, hohem Tragekomfort und höchster Qualität. Die Bedienung ist einfach und erfolgt über vier Tasten und das grafische Display.

Der s.QUAD kann individuell konfiguriert werden. Es kann deshalb sein, dass in dieser Kurzbedienungsanleitung beschriebene Funktionen auf Ihrem Gerät fehlen. Diese Kurzbedienungsanleitung liefert Ihnen wichtige Hinweise, die es Ihnen erlauben, Ihr Gerät optimal zu nutzen. Halten Sie die Anleitung stets griffbereit. Wir wünschen Ihnen mit dem s.QUAD erfolgreiche Einsätze.

## 2. Erste Schritte

**Stromquelle einstecken**  
Der s.QUAD funktioniert wahlweise mit einer Trockenbatterie oder einem Akku. Setzen Sie die Stromquelle unter Berücksichtigung der Polarität in den s.QUAD ein. Nach dem Einsetzen schaltet sich der s.QUAD automatisch ein. Es folgt eine Funktionsprüfung. Geben Sie bitte nach dem Test an, ob Sie eine Trockenbatterie oder einen Akku einglegt haben. Anschliessend ist das Gerät betriebsbereit.

Weiteregehende Informationen zur Stromversorgung finden Sie im Kapitel «Akku laden/Stromversorgung».

### Einrichten

Um den s.QUAD manuell einzuschalten, müssen Sie eine der vier Tasten so lange gedrückt halten, bis das Startbild bzw. der Starttext im Display erscheint. Nach einigen Sekunden ist die Grundansicht sichtbar und der s.QUAD ist betriebsbereit.

## 3. Tastenfunktion und Navigation

- |   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Navigationstaste RÜCK (wärts)</b>      | <b>Navigationstaste VOR (wärts)</b>              | <b>Bestätigungstaste OK</b>         |
| - Im Menü rückwärts scrollen              | - Im Menü vorwärts scrollen                      | - Meldungen lesen                   |
| - Einstellungen ändern                    | - Einstellungen ändern                           | - Alarm bestätigen und quittieren   |
| - Anzeige des Startbilds bzw. Starttextes | - Anzeige des Sekundärmenüs durch langes Drücken | - Menüauswahl bestätigen            |
|   |  | - Letzte empfangene Meldung abrufen |

- ESC-Taste**
- Verlassen der aktuellen Menüebene
  - Durch langes Drücken gelangen Sie zur Grundansicht



**Benutzermenü öffnen**  
Mit den Navigationstasten RÜCK und VOR wechseln Sie von der Grundansicht ins Benutzermenü. Mit den VOR navigieren Sie zum nächsten Menüpunkt, mit RÜCK einen Punkt zurück. Mit der OK-Taste bestätigen Sie die getroffene Auswahl oder den soeben geänderten Wert. Jeder Tastendruck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung. Aus der Grundansicht kann mit einmaligem Drücken der Taste «OK» die zuletzt empfangene Meldung aus dem Speicher abgerufen werden.

**Zurück zur Grundansicht**  
Drücken Sie die ESC-Taste, um zur nächsthöheren Menüebene zu gelangen. Wenn Sie die ESC-Taste während zwei Sekunden gedrückt halten, springen Sie aus jedem Untermenü in die Grundansicht zurück. Bestätigen Sie während einer vorkonfigurierten Zeit keine Taste, kehrt der s.QUAD automatisch in die Grundansicht zurück.

**Testensperre anheben (falls aktiv)**  
Um die Testensperre aufzuheben, drücken Sie gleichzeitig die beiden Navigationstasten RÜCK und VOR.

**Startbild/Starttext**  
Wenn Sie in der Grundansicht die Navigationstaste RÜCK gedrückt halten, erscheint das Startbild bzw. der Starttext.

**Gurtmodus**  
Der Gurtmodus kann mit der Programmiersoftware aktiviert werden. Das Bedienen des s.QUAD Voice am Gurt ist mit dem Gurtmodus sehr einfach, die Anlage der Profile (bis zu acht) und Alarmierungsart erlaubt; bedienen ohne einen Blick auf die Anzeige. Drücken auf VOR informiert Sie über das aktive Profil. Wiederholtes Drücken wechselt das Profil. Um die Lautstärke zu reduzieren, drücken Sie mehrfach auf RÜCK, zum Erhöhen halten Sie RÜCK gedrückt. Um Menü-Einstellungen zu verändern, verwenden Sie bitte ESC.

**Sekundärmenü**  
Wenn Sie beim Startbild die Navigationstaste VOR während zwei Sekunden gedrückt halten, erreichen Sie das Sekundärmenü (nur falls im Menü konfiguriert). Im Sekundärmenü können sieben benutzte Funktionen, zur Erleichterung der Hauptauswahlmöglichkeiten, in eine zweite Menüebene gelegt werden. Beim Verlassen des Sekundärmenüs kehrt das Gerät automatisch zum Startbild zurück.

## 4. Display

Die Grundansicht ist in fünf Bereiche gegliedert:

1. Zeile: Statuszeile
2. Zeile: Profillänge
3. Zeile: Uhrzeit, Wecker
4. Zeile: Benutzerzeile
5. Zeile: Hinweiszeile (ungelesene Nachrichten, Ladegerätmasken usw.)

**Statuszeile**  
Folgende Symbole können in der Statuszeile angezeigt werden:

		Alarmierung mäßig
		Alarmierung laut
		Alarmierung leise
		Alarmierung einleidend
		Alarmierung diskret
<b>Feldstärkeanzeige</b>		Alarmierung stumm
<b>Bluetooth</b>		Kein Empfang von Alarmmeldungen
		Bluetooth
<b>Testensperre</b>		Bluetooth ist mit einem Gerät verbunden
<b>Akkuladung</b>		Testensperre ist aktiv
		Akkuladung
		Blinken Akku laden
		Ladeanimation
		Blinken Falsche oder fehlerhafte Stromquelle

**Profilanzzeige**  
Diese Zeile zeigt das aktuell ausgewählte Profil an.

**Uhrzeit/Wecker**  
Diese Zeile zeigt die Uhrzeit an. Zudem ist ersichtlich, ob der Wecker aktiv ist.

<b>Wecker</b>		Weckerfunktion ist aktiv
---------------	--	--------------------------

**Benutzerszeile**  
Anzeige eines benutzerspezifischen Textes.

**Hinweiszeile**  
Diese Zeile zeigt die Ladegerät- und die Programmiermaske an. Falls ungesendete (nicht quittierte) Nachrichten im Speicher sind, wird die Ordnerinformation angezeigt.

<b>Ordnerinformation</b>		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungszweig
		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungszweig A
		Anzahl ungelesener Meldungen im Meldungszweig B

## 5. Alarme/Meldungen verarbeiten

**Neue Meldungen empfangen und lesen**  
Sobald Ihr s.QUAD eine Meldung empfängt, erfolgt die Alarmierung durch Ton, Vibration und Beleuchtung der OK-Taste, gefolgt von der Sprachdurchsage. Wenn Sie die OK-Taste drücken, stoppen Sie die Alarmierung. Die Kopfzeile (Zeitstempel) zeigt das Meldungsdatum, die Meldungszeit sowie den Adressnamen. Wenn Sie jetzt die Navigationstaste RÜCK drücken, wird die Kopfzeile komplett angezeigt. Ein Fixtext kann zu jedem Alarm angezeigt werden. Falls ein Hybrid-Alarm mit Text empfangen wurde, so folgt auf den Fixtext der Meldungstext. Der nach unten zeigende Pfeil kündigt weiteren Text an.



Mit der OK-Taste oder der Navigationstaste VOR können Sie bis zum Ende der Meldung blättern. Sobald Sie ans Ende der Meldung gelangt sind, wird die Meldung als gelesen markiert.

**Durchsage erneut abhören**  
Um die Durchsage erneut zu hören, reicht es, wenn Sie aus der Grundansicht die OK-Taste drücken. Die Wiedergabe der Durchsage beginnt automatisch. Abhängig von der Konfiguration können Durchsagen auch direkt aus dem Meldungszweig abgespielt werden.

**Meldungszweig**  
Die Meldungen werden im Meldungszweig oder im entsprechenden Ordner abgelegt. Die Meldungen sind chronologisch in einer Liste angeordnet. Ungesendete und geschützte Meldungen werden in der Liste gekennzeichnet. In der Grundansicht werden Sie ebenfalls auf ungesendete Meldungen aufmerksam gemacht.



**Meldungen schützen/löschen**  
Mit «Meldung schützen» können Sie eine gelesene Meldung schützen. Um eine Meldung endgültig zu löschen, wählen Sie «Meldung löschen». Mit der Funktion «Ordner leeren» löschen Sie alle Meldungen in der Liste.

**Meldungen sperren bzw. Ordner-PIN zulassen**  
Mit «Meldung PIN sperren» können Sie eine Meldung sperren. Um eine gesperrte Meldung lesen zu können, müssen Sie zuerst einen entsprechenden PIN-Code eingeben. Ebenso können Sie mit der Funktion «Ordner PIN sperren» einen gesamten Ordner mit einem PIN-Code besorgen. Sie können die Meldungen in einem Ordner auch automatisch nach einem Time-out sperren, sodass Sie diese nach dem Time-out ausschliesslich mit der Eingabe des entsprechenden PINs lesen können.

**Ruf Erinnerung**  
Falls Ihr Gerät mit Ruf Erinnerung konfiguriert wurde, werden Sie nach der vorprogrammierten Zeit erneut an noch nicht gelesene Meldungen erinnert. Sobald Sie alle Meldungen gelesen haben, wird die Ruf Erinnerung ausgeschaltet.

## 6. Hauptmenü

Mit der Navigationstaste VOR wechselt das Gerät von der Grundansicht ins Hauptmenü. Mit den Navigationstasten VOR und RÜCK können Sie zu den einzelnen Menüpunkten navigieren. Mit der OK-Taste öffnen Sie den gewählten Menüpunkt. Um das Hauptmenü zu verlassen oder aus einem tiefer gelegenen Menü zum übergeordneten zu gelangen, drücken Sie bitte «ESC».

- Hauptmenü**
- **Alarmierung** siehe Kapitel «Alarmierung»
  - **Ausschalten** Gerät ausschalten
  - **Einstellungen** Dieses Menü beinhaltet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für das Gerät (siehe Kapitel «Einstellungen»).
  - **Letzte/ungelesene Meldungen lesen** Die letzte oder alle ungesendeten Meldungen können jederzeit durch Drücken der Bestätigungstaste OK angezeigt werden.
  - **Meldungen** Hier können die Meldungszweige verwaltet werden (Meldungszweig, Ordner A, Ordner B).
  - **Meldungszweig** Meldungen verwalten oder lesen (Benennung kann abweichen)
  - **Ordner A, B** Meldungen in den Meldungszweigen verwalten oder lesen (Benennung kann abweichen)
  - **Profile** Auswahl eines der vorprogrammierten Profile

Das Menü ist mit der Programmiersoftware frei konfigurierbar. Deshalb kann sich Ihr Menü im Gerät stark von dieser Beschreibung unterscheiden. Details zur Programmierung der verschiedenen Menüpunkte entnehmen Sie bitte der Anleitung zur Programmiersoftware.

## 7. Alarmierung

Im Menü «Alarmierung» können Sie die folgenden Alarmierungsarten wählen:

- **Laut** Das Alarmmuster wird entsprechend der Programmierung abgespielt.
- **Leise** Das Alarmmuster wird leise abgespielt.