Mode d'emploi du RES.O

1. Introduction

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce terminal Swissphone. En achetant le nouveau RES.O, vous avez opté pour un appareil de pointe qui conjugue parfaitement design convivial, simplicité d'utilisation et haute qualité. Equipé d'un récepteur de messages d'alarme numériques, d'un module cellular et, en option, d'un module GPS, le RES.O est simple à utiliser au moyen des trois touches et de l'écran graphique.

Etant donné qu'il existe différentes possibilités de configuration individuelle du RES.O, il est possible que certaines fonctions décrites dans ce mode d'emploi succinct ne soient pas disponibles sur votre appareil. Toutefois, ce mode d'emploi vous fournit des informations importantes pour l'utilisation optimale de votre appareil. Gardez toujours ces instructions à portée de la main.

Nous vous souhaitons des interventions réussies avec le RES.O.

2. Premières étapes

Insérer la carte SIM

Assurez-vous que le RES.O est configuré avec le numéro NIP (numéro d'identification personnel; en anglais: PIN) correspondant à la carte SIM, faute de quoi nous vous recommandons de configurer tout d'abord le NIP dans votre appareil avant d'insérer la carte SIM. Pour ce faire, utilisez le logiciel de configuration ou renseignez-vous auprès de votre service après-vente. Insérez la carte SIM au dos du RES.O, sous la batterie, dans l'emplacement prévu à cet effet.

Insérer la batterie

Placez la batterie au dos du RES.O en veillant à l'insérer complètement aussi bien dans la partie inférieure que supérieure. Lorsque la batterie est insérée, le RES.O se met automatiquement en marche. Pour de plus amples informations concernant l'alimentation, veuillez consulter le chapitre «Recharger la batterie/alimentation».

Mettre l'appareil en marche

Appuyez sur l'une des trois touches en la maintenant enfoncée jusqu'à ce que l'écran initial s'affiche. Une fois qu'il est mis en marche, l'appareil est en mode veille.

3. Fonction des touches et navigation

Ouvrir le menu d'utilisateur

Vous accédez au menu d'utilisateur avec la touche jaune de confirmation OK. Les touches grises de navigation UP et DOWN vous permettent de naviguer dans le menu. En appuyant sur la touche OK, vous validez votre sélection ou la valeur que vous venez de modifier. Le rétroéclairage s'enclenche à chaque pression d'une touche.

Débloquer les touches (si activé)

Pour débloquer les touches, appuyez simultanément sur les deux touches grises de navigation UP et DOWN.



Revenir à l'affichage de base

Appuyez trois secondes sur la touche de navigation supérieure UP pour passer de chaque sous-menu à l'affichage de base. Si aucune touche n'est actionnée pendant la durée préconfigurée, le RES.O revient automatiquement à l'affichage de base.

Ecran initial

Pour afficher l'écran initial, appuyez dans l'affichage de base sur la touche de navigation supérieure UP en la maintenant enfoncée.

Statut de l'appareil

Si vous appuyez dans l'affichage de base sur la touche de navigation inférieure DOWN en la maintenant enfoncée, les informations suivantes s'affichent à l'écran:



- Etat de charge de la batterie en %
- Date/heure et type de la dernière connexion par cellular
- Date/heure de la dernière localisation par GPS

4. Ecran

L'affichage de base est subdivisé en quatre parties:

1ère ligne: ligne de statut
2ème ligne: affichage du profil d'utilisateur
3ème ligne d'information: remarques, avertissements, messages d'erreur
4ème ligne: jour, date, réveil, heure

Ligne de statut

Les symboles suivants peuvent être affichés dans la ligne de statut:

Type d'alarme		Tonalité forte	
		Tonalité faible	
		Tonalité discrète	
		Aucune tonalité (silencieux)	
Alarme de puissance du champ		Aucune réception de messages d'alarme	
Blocage des touches		Blocage des touches activé	
État de la connexion au réseau mobile		Clignotant	Établissement d'une connexion au réseau de téléphonie mobile
		Permanent	Connecté au réseau mobile
		Permanent	Fonctions du réseau mobile désactivées (le module radio est éteint)
		Permanent	Une connexion permanente sur le réseau mobile n'a pas pu être établie
		clignotant	L'appareil est en mode économie d'énergie ou il y a une erreur avec le module radio
Statut GPS	GPS	Clignotant	Recherche de satellites par le module GPS
		Affichage fixe	Calcul de la position par le module GPS
			Mode d'économie d'énergie du module GPS/détecteur
État de la batterie		Affichage fixe	Batterie pleine, ¾, ½, ¼
		Clignotant	Recharger la batterie!

Affichage du profil d'utilisateur

Cette ligne indique le profil actuellement sélectionné.

Ligne d'information

Affichage de remarques, d'avertissements, de messages d'erreur, en cas d'erreur de connexion, le numéro de l'erreur (Exx) s'affiche sous le statut de l'appareil.

Date/heure

Cette ligne indique la date et l'heure. Elle permet également de voir si le réveil est activé.

Réveil		Sonnerie du réveil activée
		Réveil différé

5. Traiter les messages

Recevoir et lire de nouveaux messages

Dès que votre récepteur de messages reçoit un message, l'alerte est signalée par une tonalité, une vibration et l'éclairage de l'écran. Pour arrêter l'alerte, appuyez sur la touche de confirmation OK. La touche de confirmation OK ou la touche de navigation inférieure DOWN vous permet de faire défiler le message jusqu'à la fin.



Le message est archivé dans la mémoire des messages «Messages lus». La mention «Nouveau message!» dans l'affichage de base indique de nouveaux messages non lus. Pour sélectionner comme lus les messages, le blocage des touches doit être désactivé.

Envoyer une réponse d'utilisateur

Après la première lecture du message, appuyez de nouveau sur la touche de confirmation OK pour accéder au menu de sélection où vous pouvez joindre au message une réponse d'utilisateur. Sélectionnez votre réponse au moyen des touches de navigation UP et DOWN (p. ex. «Arrive IMMEDIATEMENT» ou «Arrive dans 30 min.») et validez-la avec la touche de confirmation OK.

La réponse d'utilisateur correspondante est immédiatement envoyée via le canal d'acquit par cellular au centre de coordination où elle est traitée.

Si vous sélectionnez «Annuler», aucune réponse d'utilisateur n'est envoyée. La mention «M. non-quittancé» vous le rappelle. Après une durée déterminée, il n'est plus possible d'envoyer une réponse d'utilisateur.

Rappel d'appels

Si votre appareil est configuré avec un rappel d'appels, les messages qui ne sont pas encore lus vous sont remémorés après une durée programmée préalablement (voir chapitre «Options d'alarme»). Le rappel d'appels est désactivé dès que vous avez lu tous les messages.

Lire le dernier message

Le dernier message peut être réaffiché à tout moment en appuyant sur la touche de confirmation OK. L'en-tête du message contient l'heure du message ainsi que le nom de l'adresse radio Capcode (en anglais RIC: ou l'Index Capcode (Id 1A). La flèche vers le bas indique que le texte continue. La fin du message est signalée par une barre horizontale.







L'option «Protéger message» permet de protéger le message actuel en le déplaçant vers le menu «Messages protégés». La protection des messages protégés peut être annulée de la même manière. Le message figure ensuite de nouveau sous «Messages lus». L'option «Supprimer message» permet de supprimer définitivement le message. Avec l'option «Supprimer liste de messages», vous supprimez tous les messages de cette liste.

6. Profils

Sélectionnez le menu «Profils». Le RES.O contient deux types de profils: profils de sélection et profils de commutation. Seul un profil de sélection peut être activé parmi les plusieurs profils proposés, alors que plusieurs profils de commutation peuvent être sélectionnés simultanément. Dans l'image à droite, les profils sélectionnables «De garde» et «D'astreinte» sont disponibles. Actuellement, le profil «D'astreinte» est activé. Les profils de commutation peuvent être activés ou désactivés indépendamment d'autres profils. Les profils de commutation sont identifiables dans la petite case située à gauche du nom du profil.

7. Options d'alarme

Vous pouvez sélectionner les types d'alarme suivants dans le menu «Alarme»:

- **Tonalité forte**
  La sonnerie de l'alarme est forte, une sonnerie de test retentit.
- **Tonalité faible**
  La sonnerie de l'alarme est faible, une sonnerie de test retentit.
- **Discret**
  L'alarme est signalée pendant dix secondes par éclairage de l'écran et le vibreur. La sonnerie de l'alarme retentit ensuite une fois faiblement.
- **Silencieux**
  L'alarme est signalée par éclairage de l'écran et vibreur pendant dix secondes. L'appareil est absolument silencieux. Aucune tonalité des touches n'est audible.

Le vibreur peut être activé et/ou désactivé séparément dans le menu «Vibreur».

8. Paramétrages

Votre RES.O peut être paramétré en fonction de vos besoins (l'étendue du menu dépendant essentiellement de la configuration):

- **Police de caractères des messages**
  Sélectionnez l'une des différentes polices de caractères pour le texte des messages.
- **Mélodies**
  Sélectionnez l'adresse. Après validation avec la touche OK, la mélodie de l'alarme peut être modifiée à l'aide des touches de navigation UP et DOWN.
- **Rappel d'appels**
  Sélectionnez le type de rappel d'appels: clignotement et/ou bip périodique.
- **Date et heure**
  Entrez la date et l'heure en appuyant plusieurs fois sur les touches de navigation UP et DOWN. Quand le chiffre correct s'affiche, validez-le avec la touche de confirmation OK.
- **Contraste**
  Un réglage de 1 (clair) à 8 (sombre) du contraste de l'écran est possible.