

<p style="text-align: center;"><b>Inhalt</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Inbetriebnahme</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Feldstärkealarm</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Alarmierung</b></p> <p style="text-align: center;"><b>In Betrieb</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Technische Daten</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Inbetriebnahme</u></b></p> <p><u>Einsetzen der Batterie</u></p> <p>Für das Einsetzen der Batterie (handelsübliche 1,5-V-Trocken-batterie) oder eines NiCd-Akkus gehen Sie bitte wie folgt vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Den Schieber des Batteriefachs mit leichtem Druck in Längsrichtung nach außen schieben.</li> <li>2) Beim Einlegen der Batterie (Akku) achten Sie bitte auf ⊕ und ⊖ (an der Druckfeder). Verwenden Sie nur auslaufsichere Batterien der Grosse AA oder UM3.</li> <li>3) Legen Sie den Schieber bereits ganz vorne in die Gleitrillen ein und schieben ihn in Pfeilrichtung, bis er einrastet.</li> </ol>		<p><u>Einschalten</u> ● ○ ●</p> <p>Schieben Sie jetzt den Schalter OFF/ON auf Position ON. Ein kurzer «Piepston» bestätigt Ihnen, dass Ihr Empfänger eingeschaltet ist. Auf dem Anzeigefeld erscheinen nun kurz alle Symbole.</p> <p>Das Symbol ON im Anzeigefeld bleibt sichtbar. Ihr Empfänger ist nun betriebsbereit.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Feldstärkealarm</u></b> </p> <p>Die  Feldstärkeüberwachung (Option) wird systemspezifisch aktiviert, d.h. leuchtet dieses Symbol  auf, befindet sich der Empfänger außerhalb der Sendereichweite. Bei genügendem Empfang erlischt das Symbol wieder.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Alarmierung</u></b></p> <p>Ein Alarmempfang wird 4 Sek. leise und 8 Sek. laut signalisiert. Die Akustik kann über eine der 3 Tasten vorzeitig abgeschaltet werden. Parallel erscheint der Text im Display – siehe "In Betrieb"</p> <p><u>Mini-Piep</u> </p> <p>Leiser, kurzer Piepston.</p> <p>Aktiviert wird diese Funktion durch Drücken der Taste  (mind. 2 Sekunden). Das Anzeigefeld darf dabei keine Daten anzeigen. Im Anzeigefeld erscheint das Symbol . Durch erneutes Drücken (mind. 2 Sekunden) der Taste  wird diese Funktion wieder aufgehoben.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Batterie-Alarm</u></b> </p> <p>Bevor die Batterie ausgewechselt oder der Akku neu geladen werden muss, erscheint auf dem Anzeigefeld das Batterie-Kontrollsymbol. Bei Anrufen ertönt nun die Akustikverzerrt. Ihr Gerät ist noch für mindestens 1 Tag betriebsbereit.</p> <p><u>Achtung:</u> Der Unterbruch der Stromzufuhr, z. B. Batteriewechsel oder das Ausschalten des Empfängers, bewirkt, dass die gespeicherten Meldungen verloren gehen.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>In Betrieb</u></b></p> <p>Tone Only (Piep)</p> <p><u>Achtung:</u> Wird nach erfolgter Alarmierung eine der Tasten gedrückt, so werden alle Rufe gelöscht.</p> <p><u>Meldungsanzeige</u></p> <p>Der Anfang der Textmeldung (max. 16 Zeichen) erscheint auf dem Anzeigefeld und bleibt 15 Sekunden lang sichtbar.</p>