

RES.Q-Bedienungsanleitung

1. Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Swissphone-Terminat. Mit dem Kauf des neuen RES.Q haben Sie sich für ein Gerät der Spitzenklasse entschieden. Der RES.Q besteht durch die optimale Kombination von benutzerfreundlichem Design, einfacher Bedienung und höchster Qualität. Der RES.Q ist mit einem Empfänger für digitale Alarmmeldungen, einem Mobilfunk-Modul und optional mit einem GPS-Modul ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und erfolgt über die drei Tasten und das grafische Display.



Der RES.Q kann individuell konfiguriert werden. Es kann dabei sein, dass in dieser Kurzbetriebsanleitung beschriebene Funktionen auf Ihrem Gerät fehlen. Diese Kurzbetriebsanleitung liefert Ihnen wichtige Hinweise, die es Ihnen erlauben, Ihr Gerät optimal zu nutzen. Halten Sie die Anleitung stets griffbereit. Wir wünschen Ihnen mit dem RES.Q erfolgreiche Erträge.

2. Erste Schritte

SIM-Karte einsetzen

Vergewissern Sie sich, dass der RES.Q mit der zur SIM-Karte entsprechenden PIN konfiguriert ist. Andernfalls empfehlen wir Ihnen, vor dem Einsetzen der SIM-Karte zuerst den PIN-Code in Ihrem Gerät zu konfigurieren. Benutzen Sie dazu die Konfigurationssoftware oder fragen Sie Ihre Servicestelle. Setzen Sie die SIM-Karte auf der Rückseite des RES.Q in den dafür vorgesehenen Platz hinter dem Akku ein.

Akku einsetzen

Setzen Sie den Akku auf der Rückseite des RES.Q ein und stellen Sie sicher, dass er sowohl im unteren als auch im oberen Bereich vollständig einrastet. Nach dem Einsetzen des Akkus schaltet sich der RES.Q automatisch ein. Weitergehende Informationen zur Stromversorgung finden Sie im Kapitel «Akku laden/Stromversorgung».

Einschalten

Halten Sie eine der drei Tasten so lange gedrückt, bis das Startbild im Display erscheint. Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Bereitschaftsmodus.

3. Tastenfunktion und Navigation

Benutzermenü öffnen

Mit der Bestätigungstaste OK wechseln Sie ins Benutzermenü. Mit den Navigationstasten UP und DOWN navigieren Sie durch das Menü. Mit der Bestätigungstaste OK bestätigen Sie die getroffene Auswahl oder den oben geänderten Wert. Jeder Tastendruck aktiviert die Hintergrundbeleuchtung.

Tastensperre aufheben (falls aktiv)

Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie gleichzeitig die beiden Navigationstasten UP und DOWN.



Zurück zur Grundeinstellung

Drücken Sie die obere Navigationstaste UP für drei Sekunden und Sie springen aus jedem Untermenü zur Grundeinstellung zurück. Wird für eine vorkonfigurierte Zeit keine Taste betätigt, kehrt der RES.Q automatisch in die Grundeinstellung zurück.


Startbild

Wenn Sie in der Grundeinstellung die obere Navigationstaste UP gedrückt halten, erscheint das Startbild.

Gerätestatus

Wenn Sie in der Grundeinstellung die untere Navigationstaste DOWN gedrückt halten, erscheint auf dem Display folgende Information:

- Akkustand in Prozent
- Datum/Zeit und Art der letzten Mobilfunk-Verbindung
- Datum/Zeit der letzten GPS-Lokalisierung



4. Display

Die Grundeinstellung ist in vier Bereiche gegliedert:

1. Zeile: Statuszeile
2. Zeile: Profilleiste
3. Zeile: Infozeile: Hinweise, Warnungen, Fehlermeldungen
4. Zeile: Datum, Wecker, Zeit

Statuszeile

Folgende Symbole werden in der Statuszeile angezeigt:

Alarmierungsart		Alarmierung laut
		Alarmierung leise
		Alarmierung diskret
		Alarmierung stumm
Feldstärkealarm		kein Empfang von Alarmmeldungen
Mobilfunk-Status		Verbindungsaufbau zum Mobilfunk-Netz
		Mit Mobilfunk verbunden
		Mobilfunk-Funktionen nicht möglich (Mobilfunk-Modul wurde ausgeschaltet)
		Mobilfunk-Verbindung konnte nicht aufgebaut werden
GPS-Status		GPS-Modul sucht Satelliten
		GPS-Modul berechnet die Position
		GPS-Modul aus: fehlerhaft oder Energiesparmodus
Tastensperre		Tastensperre aktiv
Akkustand		Akku voll, ¾, ½, ¼
		Akku laden!

Profilleiste

Diese Zeile zeigt das aktuell ausgewählte Profil an.

Infozeile

Anzeige von Hinweisen, Warnungen und Fehlermeldungen; bei einem Verbindungsfehler erscheint unter Gerätestatus die Error-Nummer (Errx).

Datum/Uhrzeit

Diese Zeile zeigt das Datum und die Uhrzeit an. Zudem ist ersichtlich, ob der Wecker aktiv ist.

Wecker		Wecker aktiv
		Wecker inaktiv

5. Meldungen verarbeiten

Neue Meldungen empfangen und lesen

Sobald Ihr Mobilempfänger eine Meldung empfängt, erfolgt die Alarmierung mit Ton, Vibration und Wenn Sie die Bestätigungstaste OK drücken, wird die Alarmierung gestoppt. Mit der Bestätigungstaste OK oder der unteren Navigationstaste DOWN können Sie zum Ende der Meldung blättern.

Die Meldung wird im Meldungswalcher «Gelesene Meldungen» abgelegt. Neue, nicht gelesene Meldungen werden in der Grundeinstellung mit dem Hinweis «Neue Meldung» angezeigt. Damit die Meldungen als gelesen markiert werden können, muss die Tastensperre deaktiviert sein.

Benutzerantwort senden
Nach dem erstmaligen Lesen einer Meldung gelangen Sie durch erneutes Drücken der Bestätigungstaste OK ins Auswahlmü. Dort können Sie die Meldung mit einer Benutzerantwort versehen. Mit den Navigationstasten UP oder DOWN wählen Sie Ihre Antwort aus (z. B. «Komme SOFORT» oder «Komme in 30 Min.») und bestätigen diese mit der Bestätigungstaste OK.

Mit dem Mobilfunk-Rückkanal wird die entsprechende Benutzerantwort sofort an die Leitstelle gesendet und dort ausgewertet. Wenn Sie «Abbrechen» wählen, wird keine Benutzerantwort gesendet. Sie werden mit dem Hinweis «Nicht quittierte M.» daran erinnert.

Nach einer definierten Dauer ist es nicht mehr möglich, eine Benutzerantwort zu senden.

Ruf Erinnerung
Falls Ihr Gerät mit Ruf Erinnerung konfiguriert wurde, werden Sie nach der vorgeprogrammieren Zeit erneut an noch nicht gelesene Meldungen erinnert (siehe Kapitel «Alarmoptionen»). Die Ruf Erinnerung wird ausgeschaltet, sobald Sie alle Meldungen gelesen haben.

Letzte Meldung lesen
Die letzte Meldung kann jederzeit durch Drücken der Bestätigungstaste OK wieder angezeigt werden. Die Kopfzeile der Meldung beinhaltet die Meldungszeit sowie den Capcode-Namen oder den Capcode-Index. Der Pfeil, welcher nach unten zeigt, kündigt an, dass noch mehr Text folgt.

Die folgende Tabelle zeigt die Konfigurationsoptionen für die Meldungswalcher:



Anschließend ist die Meldung wieder unter «Gelesene Meldungen» zu finden. Mit «Meldung löschen» wird die Meldung endgültig gelöscht. «Meldungsliste löschen» löscht alle Meldungen in dieser Liste. Mit «Meldung schützen» kann die aktuelle Meldung geschützt werden. Dabei wird sie ins Menü «Geschützte Meldungen» verschoben. Auf die gleiche Weise kann der Schutz geschützter Meldungen wieder entfernt werden.



6. Profile

Wählen Sie das Menü «Profile» an. Der RES.Q besitzt zwei Profilearten: Wahlprofile und Schallprofile. Es kann von mehreren Wahlprofilen nur ein einziges aktiviert werden. Schallprofile können jedoch mehrere nebeneinander angewählt sein. Im Bild rechts sind die Wahlprofile «Bereitschaft» und «Auf Abruf» verfügbar. Im Moment ist das Wahlprofil «Bereitschaft» aktiv. Schallprofile können unabhängig von anderen Profilen ein- oder ausgeschaltet werden. Zu erkennen sind die Schallprofile am Kästchen, welches sich links des Profinnamens befindet.

7. Alarmoptionen

Im Menü «Alarmierung» können Sie die folgenden Alarmierungsarten wählen:

- **Laut**
Das Alarmmuster wird laut abgespielt.
- **Leise**
Das Alarmmuster wird leise abgespielt.
- **Diskret**
Die Alarmierung wird mit der Displaybeleuchtung und Vibration während 10 Sekunden angekündigt, anschließend wird das Alarmmuster einmal leise abgespielt.
- **Stumm**
Die Alarmierung erfolgt mit Displaybeleuchtung und Vibration während 10 Sekunden. Das Gerät ist absolut stumm, es wird auch keine Tastenklappe hörbar.

Im Menü «Vibration» kann die Vibration separat ein- bzw. ausgeschaltet werden. Adressen mit Priorität werden immer laut alarmiert.

8. Einstellungen

Ihr RES.Q kann auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden. (Der Menüumfang hängt stark von der Konfiguration ab):

- **Meldungsschriftart**
Wählen Sie eine unter verschiedenen Schriftarten für den Meldungstext aus.
- **Melodie**
Wählen Sie die Adresse. Nach der Bestätigung mit der OK-Taste kann mit den Navigationstasten UP oder DOWN die Melodie der Alarmierung geändert werden.
- **Ruf Erinnerung**
Wählen Sie die Art der Ruf Erinnerung: Blinken und/oder periodisches Piepsen.
- **Datum und Uhrzeit**
Das Datum geben Sie ein, indem Sie mehrmals die Navigationstasten UP und DOWN drücken. Ist die korrekte Ziffer sichtbar, bestätigen Sie diese mit der Bestätigungstaste OK.
- **Kontrast**
Der Displaykontrast kann zwischen 1 (hell) und 8 (dunkel) eingestellt werden.
- **Tastentöne**
Der Tastentöne kann ein-/ausgeschaltet werden.
- **Tastensensitivität**
Das Ende jedes Menüs wird mit einer kurzen Vibration signalisiert. Diese Funktion kann ein-/ausgeschaltet werden.
- **Bestätigungstaste**
Der Bestätigungstaste bei der Übernahme einer Änderung kann ein-/ausgeschaltet werden.